

Dépotage en vrac de bitume pur par aspiration

Le dépotage par refoulement est très fortement déconseillé

Le port des EPI [vêtements de protection, chaussures de sécurité, gants adaptés, casque] est obligatoire

Dangers	Risques	Prévention / protection
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Circulation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecrasement ▪ Chute de plain-pied 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre en place un plan de circulation ▪ Signaler et baliser l'aire de dépotage ▪ Guider la manœuvre ▪ Maintenir l'aire de dépotage propre et dégagée
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Echelle d'accès à la passerelle 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chute de hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monter et descendre face à l'échelle ▪ Appliquer la « règle des 3 points d'appui »
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Circulation sur la citerne pour ouverture du dôme 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chute de hauteur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre en place la rambarde de sécurité ▪ Procéder à la mise à l'air libre si possible à partir du sol ▪ Utiliser si possible un système d'ouverture automatique du dôme
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pression dans la citerne (présence d'eau vaporisée) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projection du couvercle du dôme ▪ Projection de bitume chaud 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettre à l'air libre la citerne ▪ Mettre en place l'entrebâilleur ▪ S'assurer de la présence d'une douche de sécurité et du rince-œil
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuve de réception de capacité insuffisante 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Débordement 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier les niveaux ▪ Surveiller le bon fonctionnement de la jauge de la cuve de réception ▪ S'assurer de la présence d'un bac de matériau inerte (sable, terre,...)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flexibles et raccords 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rupture ▪ Projection de bitume chaud ▪ Répandage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vérifier l'état des flexibles et raccords ▪ Contrôler la validité des flexibles (5 ans) ▪ S'assurer du bon serrage des raccords avant ouverture des vannes ▪ Surveiller le dépotage en permanence et à distance
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atmosphère du lieu de dépotage 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inhalation de gaz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se positionner dos au vent
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Electricité statique 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation électrique du camion (coupe batterie) ▪ Mettre à la terre la citerne ▪ S'assurer de la présence des extincteurs
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Foudre 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendie ▪ Electrocutation 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrêter immédiatement le dépotage
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flamme nue, point chaud 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demander un permis de feu avant toute utilisation