

CHARIOT DE DÉMARRAGE ET BOOSTER

RECOMMANDATION

RESPECTE LE VOLTAGE 12V OU 24V



AVANT

- Vérifie l'état général de l'équipement (pas de dégradation, pas d'éléments défectueux).
- Vérifie l'état des câbles et des pinces.
- Assure-toi que l'accès à la batterie puisse se faire sans danger.

PENDANT

- Raccorde la borne en respectant les polarités.
- Raccorde d'abord la borne «+» (rouge) puis la borne «-» (noire).

APRÈS

- Débranche d'abord la borne «-» (noire) puis la borne «+» (rouge).
- Range à l'endroit prévu à cet effet.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.