

# CRIC DE LEVAGE ET CHANDELLES

## RECOMMANDATION

INTERVIENS SOUS LA CHARGE UNE FOIS  
LES CHANDELLES MISES EN PLACE



## AVANT

- Vérifie l'état général de l'outil (pas de dégradation, pas d'éléments défectueux).
- Vérifie que la charge à lever est inférieure à la capacité maximale et que le contrôle annuel est à jour.
- Vérifie que le sol soit correctement nivelé, plat et d'une portée suffisante pour procéder à l'élévation.
- Vérifie que la pièce ou l'engin soit stable et immobilisé (frein de parc ou vitesse engagée).
- Positionne la tête de cric sur la zone capable de supporter la levée.

## PENDANT

- Procède au déploiement progressif du cric jusqu'à la mise en contact.
- Assure-toi que le cric reste perpendiculaire au sol pendant le levage.

## APRÈS

- Procède au calage de l'engin sur des chanelles en capacité de supporter la charge prévue.
- Abaisse le cric pour que la charge soit équilibrée et porte sur les chanelles et non sur le cric.
- Vérifie la stabilité.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.