

GRUE D'ATELIER [chèvre]



RECOMMANDATION
**INTERVIENS SOUS LA CHARGE UNE FOIS
EN PLACE D'UN CALAGE.**
**Équipement destiné uniquement
au levage**

AVANT

- Vérifie l'état général de l'équipement (pas de dégradation, pas d'éléments défectueux ni manquant). Vérifie que la charge à lever est cohérente par rapport l'abaque et que le contrôle annuel est à jour.
- Avant toute utilisation, vérifie le bon fonctionnement de l'appareil ; contrôle notamment le niveau d'huile hydraulique et l'absence de fuites éventuelles.
- Vérifie que le sol soit correctement nivelé, plat et d'une portée suffisante pour procéder à l'élévation.

PENDANT

- Positionne toujours la grue de manière que l'objet à soulever se trouve exactement sous le crochet de la grue.

APRÈS

- Vérifie que la charge est bien posée, calée et équilibrée avant de détacher les élingues.
- Range à l'emplacement dédié.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.