

PONT ÉLÉVATEUR

RECOMMANDATION
UTILISE LE UNIQUEMENT POUR LEVER
DES VÉHICULES VOIR DES ENGINS.



AVANT

- Vérifie l'état général de l'équipement (pas de dégradation, pas d'éléments défectueux ni manquant). Respecte les charges admissibles prescrites.
- La zone de levage doit être libre de tout obstacle.
- Assure-toi du bon positionnement des bras de levage sur des points d'appui indiqués et/ou adaptés.
- Après un bref soulèvement, vérifie que la charge est bien stable.

PENDANT

- Pendant le fonctionnement, il est interdit de se trouver dans la zone d'action du levage.
- N'enlève pas de pièces lourdes, la charge peut basculer.
- Lors de la descente assure-toi qu'il n'y a pas d'obstacles ou d'objets sous la charge .

APRÈS

- Abaisse complètement le pont élévateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Replie les bras du pont élévateur pour limiter l'emprise au sol.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.