

PRESSE HYDRAULIQUE

RECOMMANDATION
UTILISE DES CALES DE PRESSION ADAPTÉES (acier doux)
PAS DE CAGE ROULEMENT, PAS D'AXE



AVANT

- Vérifie l'état des flexibles et raccords.
- Vérifie le verrouillage de la table d'appui.
- Positionne et stabilise la pièce par rapport à l'axe de poussée.

PENDANT

- N'utilise pas la presse si d'autres personnes se trouvent à proximité (risque de projection).
- Vérifie que la pièce reste toujours dans l'axe du piston de pression.

APRÈS

- Nettoie la machine et libère l'espace de travail.
- Ranger les cales de pression à l'emplacement dédié.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.