


PERCEUSE À COLONNE

RECOMMANDATION
ÉVITE TOUT OBJET OU VÊTEMENT
POUVANT ÊTRE HAPPÉ



AVANT

- Vérifie que l'arrêt d'urgence est fonctionnel.
- Vérifie que le capot des courroies est fermé.
- Utilise un foret en bon état et adapté au matériau à percer.
Assure-toi du bon serrage du foret dans le mandrin.
- Fixe solidement la pièce dans l'étau lui-même fixé au plateau.
Règle le plateau à la bonne hauteur et verrouille-le.
- Ajuste l'écran de protection avant tout démarrage de la perceuse.

PENDANT

- Utilise les bonnes vitesses de coupe et d'avance.
- Lubrifie la zone de perçage.
- Attends le refroidissement des pièces et des forets.

APRÈS

- Mets hors tension.
- Nettoie le poste de travail au pinceau (copeaux).
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.