

POIGNÉE DE GONFLAGE

RECOMMANDATION
POSITIONNE-TOI LATÉRALEMENT ET
ÉLOIGNÉ DU PNEUMATIQUE
(risque d'explosion)



AVANT

- Sécurise la zone autour du pneumatique pour éviter la présence de toute personne pendant l'opération.
- Libère le poste de gonflage de tout encombrement.
- Vérifie le bon état des tuyaux et des coupleurs.
- Vérifie le bon état de la roue (pneu, jante, cercle et valve).

PENDANT

- Positionne-toi latéralement et éloigné du pneumatique (préfère le gonflage pneu monté sur véhicule ou engin)
Longueur de flexible : 3m VL-VU-PL / 6m GC
- Règle la bonne pression des pneumatiques en respectant la valeur préconisée.

APRÈS

- Range le flexible afin de ne pas le laisser au sol.
- Signale tout défaut constaté.

Avant toute utilisation, consulte les instructions et consignes de sécurité émises par le fabricant.